

# DEOMATIC

*Pièces détachées adaptables pour:*  
**FRI FRI**

Adaptables pour Fri Fri

DEOMATIC

*Pièces détachées adaptables pour appareils indépendants*



**DeoMatic Horeca-Industrie s.p.r.l.**  
Pièces détachées pour Cuisines Industrielles  
34 rue des alliés  
1190 Bruxelles

Bongenoetenstraat 34  
1190 Brussel

Tel. : 02 343 97 64  
Fax : 02 343 90 31  
deomatic@skynet.be  
www.deomatic.be

Partner of  **GEV GROUP**

## Friteuses (électrique)




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	415716	2000W/230V	114, 214, 149, TF4, TF4+4	1145031
2	416423	3200W/230V	ECO4, ECO4+4	300914
3	416424	3200W/230V	ECO6, ECO6+6	300915




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	415739	3000W/230V	D4	400534 400362
2	415717	1500W/230V	D6	400532 400360
3	415738	2000W/230V	D8	400533 400361



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	415742	2300V/230V	FT4, FT4+4, FT6, FT8	100947
2	415743	3750W/400V	215, 219, TF6	21550015




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	415741	7500W/3x230V	FF21, FF41, FF42, FF_21, FF_41, FF_42	600644 101105
2	416425	11400W/3x230V	FF31, FFS31, FFE31, FFM31	100744 300950




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	301003	interrupteur, 2-pôle	FT4,	400627
2	359156	lampe témoin	FT6,	400698
3	301036	capot de protection	FT8	400647
4	359258	lampe témoin	ECO_	400771



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	359098	lampe/vert		400365
1	359118	lampe/transparent		400366
2	359097	douille/vert	D4, D6, D8	400367
3	359257	douille/jaune		400368
4	359230	lampe témoin	FF_-, FFS_	400543
5	359231	lampe témoin		400544



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	375050	thermostat	TF4	100374
2	110164	manette		400F55




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	300080	commutateur		21558010
2	375527	thermostat, 1-pôle		100374
3	375043	thermostat, 3-pôle	TF6/8	09580111
4	110258	manette		09741058




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	375224	thermostat	ECO	400772
2	550369	joint		998999
3	110879	manette		400769




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	300118	commutateur, 4-pôle	FF_, FFS_	400542
2	375677	thermostat, 195°C		400541
3	550490	joint		400373
4	110880	manette		400545




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	375129	thermostat	FT_	400625
2	550490	joint		400373
3	110880	manette		400545




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	375244	thermostat de sécurité	ECO	600709
2	375248	thermostat de sécurité	FT_	400697 600707
3	375127	thermostat de sécurité, 290°C, 3-pôle	TF_	400189




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	300001	commutateur, 2-pôle	D4	400372
2	375683	thermostat, 1-pôle, 175°C		400374 400388
3	550490	joint		400373
4	110164	manette		400755




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	375678	thermostat de sécurité, 290°C, 1-pôle	D4	400375
2	375679	thermostat de sécurité, 295°C, 3-pôle	D6, D8	400364
3	375682	thermostat de sécurité, 285°C, 1-pôle	FF_	400537 400674 600383 400676




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	300002	commutateur, 4-pôle	D6, D8	400371
2	375256	thermostat, 3-pôle, 175°C		400369
2	375512	thermostat, 3-pôle, 185°C		400370
3	550490	joint		400373
4	110164	manette		400755



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	375249	thermostat de sécurité	FFS jusqu'à 1998	600711
2	300092	micro-rupteur	D4	400358
3	345127	micro-rupteur	D6, D8	400359




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345060	micro-rupteur	FT_, FF_	400547
2	345808	micro-rupteur magnétique	FFS_ jusqu'à 1998, FFE_, FFM_, FFE Digital, FFM Digital	400906 101418
3	345217	micro-rupteur magnétique	FFS_ à partir de 1998	400857



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	380186	contacteur	FT6/8	400640
2	380134	relais	FF21/41/42	400540
3	380185	relais	FF_	400559




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	380264	contacteur	FF31, FFS31/41, FFE31/41, FFM31/41	400797
2	380238	contacteur	FFS21/42, FFE21/42, FFM42	400796
3	380376	relais	FFS_, FFE, FFM_	400798




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	400844	platine commande		101335
2	379909	sonde		600724
3	400849	rotation	FFE à partir 1998	101336
4	550490	joint		400373
5	110880	manette		400545




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	400855	feuille frontale	FFS21	300992
2	400856	feuille frontale	FFS31	300993
3	400857	feuille frontale	FFS41	300994
4	400858	feuille frontale	FFS42	300995




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	400584	plastron	FFM31	300989
2	400586	plastron	FFM41	300990
3	400609	plastron	FFM42	300991




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	400852	platine thermostat		300917
2	400853	platine commande	FFS_	300916
3	400854	carte de puissance	FFM_	300918
4	379909	sonde		600463




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	400618	plastron	FFE21 Digital	301302
2	400633	plastron	FFE31 Digital	301303
3	400635	plastron	FFE41 Digital	301304
4	400636	plastron	FFE42 Digital	301305



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	400638	écran Print-Digital	FFE21 Digital,	101386
2	400650	platine commande	FFE31 Digital, FFE41 Digital,	101406
3	379909	sonde	FFE42 Digital	600724



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	970176	260x130x100mm	114, 125, 126, 141, 142, 149, 214, 235, 236	300941
2	970287	260x140x100mm	ECO4	300941
3	970288	260x190x105mm	ECO6	300942



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	970177	225x220x100mm		
2	970178	250x130x100mm	D4/8, TF4, FT4	101010
3	970179	260x220x100mm	D6, TF5/6, FT6	300716



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	970289	340x140x155mm	FF21/41/42	100831
2	970290	340x105x155mm	FF31 (petit)	301093
3	970291	340x220x155mm	FF31 (grand)	100761



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	970180	275x160x135mm	E7, E8	600216

## Salamandres/Fours à pizza




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	415301	190W/230V, 420mm	FU231	23050001
2	415302	400W/230V, 420mm	DUO, DUO Four	600005 400595
3	415309	400W/230V, 340mm	SAL I	12050000
4	415313	420W/230V, 450mm	SA II	25550001




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	416427	400W/230V	DUO, DUO Four (haut)	300009
2	416428	800W/230V (bas)	DUO Four	1406




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	301003	interrupteur	DUO, DUO Four	400627
2	301012	interrupteur	DUO Four	400553




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	350049	minuterie, 30 Min.		400765
2	110163	manette	DUO, DUO Four	09741069

## Notes

Adaptables pour Fri Fri

DEOMATIC

Notes

DEOMATIC

Notes

© GEV 2007

Adaptables pour Fri Fri

Lined area for taking notes.



**DEOMATIC**

**DeoMatic Horeca-Industrie s.p.r.l.**  
 Pièces détachées pour Cuisines Industrielles  
 34 rue des alliés      Bongenotenstraat 34  
 1190 Bruxelles      1190 Brussel

Tel. : 02 343 97 64  
 Fax : 02 343 90 31  
 deomatic@skynet.be  
 www.deomatic.be



Réf.: P090105901

